

PETRA



Toaster PETRA TA 55.07 Bologna

Поздравляем!

Вы приобрели продукт компании PETRA. Наша цель заключается в обеспечении качества продукции в совокупности с изысканным дизайном и по доступной цене. Мы надеемся, что этот продукт будет служить вам на протяжении многих лет.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом.

Петра тостер-это идеальный способ для приготовления тостов из 2 ломтиков хлеба одновременно. Регулируемый уровень поджарки и встроенный шкаф для поджарки хлеба с ручкой сбоку делают этот тостер очень практичным прибором. Включайте этот тостер только в заземленную розетку.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

2

Тостер Петра может быть отрегулирован нажатием одной кнопки для приготовления от слегка поджаренных тостов до сильно поджаренных . Для достижения оптимальной степени поджаривания вы можете поэкспериментировать с настройками.

Состояние обжариваемого хлеба - это тоже фактор, влияющий на работу тостера. Сухой или черствый хлеб - тосты приготовятся быстрее, свежий или замороженный хлеб займет немного больше времени.

Выступающая ручка будет только занимать место, когда прибор подключен к электросети.

Не используйте нож, вилку или другой прибор посуды, чтобы удалить хлеб из тостера или почистить тостер.

Если хлеб застревает в тостере, отключите прибор от сети, прежде чем пытаться удалить его.

На передней панели прибора есть три лампочки:

- Сетевая лампочка - горит, когда тостер включен.
- Кнопка подогрева с индикаторной лампой – горит, когда кнопка нажата. Кнопка *reheat* используется для разогрева тостов, если они остывли.
- Кнопка замороженных продуктов с индикаторной лампой – горит, когда кнопка нажата. Кнопка замороженных продуктов используется для поджаривания хлеба прямо из морозилки. Нажатием кнопки, вы можете продлить время приготовления тостов приблизительно на 30 секунд.

Приготовление тостов

Приготавливайте тосты следующим образом:

3

- Поместите хлеб в тостер.
- Установите желаемый уровень поджаривания
- Надавите на ручку подъемника вниз,
- Вы можете прервать процесс приготовления тостов, нажав кнопку "cancel".

Французский хлеб может быть установлен в экстра-широкие слоты (разрежьте хлеб пополам).

Тостер может также использоваться для булочек и французского хлеба.

Когда хлеб будет готов, тост выскочит автоматически.

Очищение

ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ СЕТИ ПЕРЕД ЧИСТКОЙ.

Очищайте тостер после каждого использования. Это предотвращает пригорание остатков пищи к прибору.

Оставьте тостер остывать после использования.

Вытащите поддон для крошек из-под прибора и удалите все крошки или остатки хлеба. Протрите тостер снаружи влажной тканью. Не используйте абразивные или сильнодействующие моющие средства.

НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ТОСТЕР В ВОДУ ИЛИ ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ЖИДКОСТЬ.

СОВЕТЫ ОТ ПЕТРЫ

- Этот тостер предназначен только для домашнего использования.
- Убедитесь, что шнур или удлинитель расположены так, чтобы никто не споткнулся об них.
- Если тостер или шнур поврежден, мы советуем Вам не использовать прибор, а вернуть его продавцу для ремонта. Поврежденный шнур может быть заменен только в авторизированном сервисном центре.
- Не используйте тостер вне помещения.
- Следите чтобы дети не пользовались прибором без присмотра.
- Подключайте этот прибор только в заземленную розетку.
- Дайте прибору остывать, прежде чем положить его на хранение.
- Не ставьте тостер на влажные или горячие поверхности.

- Хлеб может загореться, поэтому не размещайте тостер вблизи легковоспламеняющихся предметов, таких как шторы, роллеты и т. д. Всегда держите тостер на виду.
- Следите чтобы дети не играли с прибором.
- Во время работы прибора поверхность тостера может быть горячей.
- Тостер не предназначен для эксплуатации с помощью внешнего таймера или пульта дистанционного управления.
- Поверхности, на которые нанесен знак предупреждения для горячих поверхностей нагреваются во время использования.

Данный прибор предназначен для использования в бытовом и аналогичном применении, таких как:

- Кухня для персонала в помещениях магазинов, офисов и других рабочих помещениях.
- Клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях.
- Спальни и кухни жилых помещений.

Общие указания по технике безопасности

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или авторизированным сервисным центром.
- Прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или отсутствием опыта и знания, если они под надзором или при условии соблюдения инструкций, касающихся эксплуатации прибора безопасным путем и пониманием возможности опасности при неправильной эксплуатации. Детям не разрешается играть с прибором. Чистка и обслуживание не должны осуществляться детьми, если они младше 8 лет и только под присмотром.

- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не инструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Для Великобритании инструкции по электромонтажу

Провода сетевого шнура окрашены в соответствии со следующим кодом:

СИНИЙ "НОЛЬ"

КОРИЧНЕВЫЙ "ФАЗА"

ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ ЗЕМЛЯ

Если цвета проводов в сетевом шнуре из этого прибора не соответствуют цветовой маркировке, обозначающей контакты в вашей вилке, действуйте следующим образом:

6

Провод, который окрашен в синий должен быть подключен к контакту, обозначенному буквой N или окрашенному в черный цвет.

Провод с изоляцией коричневого цвета должен быть подключен к контакту, обозначенному буквой L или окрашенному в красный цвет.

Провод, который окрашен в зеленый/желтый должен быть подключен к зажиму, обозначенную буквой E или окрашен в зеленый или зеленый/желтый цвет.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО
БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО**

Отказ от ответственности

Возможны изменения. Спецификации могут быть изменены без дальнейшего уведомления.

Гарантия

- На этот товар установлен гарантийный срок 12 месяцев. Гарантия действительна, если продукт используется в соответствии с инструкциями и с целью, для которой он был создан. Кроме того, обязательно наличие документа, подтверждающего факт покупки (накладная, товарный чек или квитанция), в котором должны быть указаны дата покупки, имя продавца и название продукта.
- Для получения информации о сервисных центрах, пожалуйста, обратитесь на наш сайт <http://www.petra-electric.com.ua/service/>

Забота об окружающей среде

7

Материалы, используемые в этом приборе, могут быть переработаны. Путем переработки бытовой техники, вы вносите важный вклад в дело защиты нашей окружающей среды. Обратитесь к местным властям для получения информации относительно этого вопроса.

За дополнительной информацией о продукции Petra Electric, пожалуйста, обращайтесь на сайт <http://www.petra-electric.com.ua>